



SHOOTING STAR

10" RGB COLOR RING LIGHT



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL10RGB

English

SPECIFICATION:
Input: USB 5V/2A (10 Watts)
RGB colors: 15
Special effect modes: 17
Color temperature settings: 3
Color temperature range: 2700-6000K
Brightness settings:
 RGB - 10 levels
 White light - 10 levels
Lumens 500-700LM
LEDs: 150
Material: plastic, metal

PACKAGE INCLUDES



1. 10" RGB color ring light

2. Tripod


3. Phone holder stand

4. Tripod head

5. Phone holder

English

INSTALLATION:



1. Attach the phone holder to the phone holder stand

2. Attach the phone holder stand to the ring light

3. Attach the tripod head to the bottom of the ring light


4. Attach the tripod to the bottom of the tripod head

SAFETY INFORMATION:

- This product is not a toy and not suited for children under 9 yrs
- Don't leave the light unsupervised and never cover the light while on and / or plugged in
- Don't use this product in dusty dirty humid or wet environment

English

USING THE LIGHT



- Plug the USB connector into a power source such as a powerbank, computer, or AC wall adapter.
- Use the in-line control pad for all light functions.
- Turn the light on with the  button

USING THE COLOR LIGHTS

- Press the  button to change the light color, there are 15 total colors.
- Each press of the  or  button will adjust the light brightness.

USING THE SPECIAL EFFECTS

- Press the  button to change the light special effects, there are 17 total special effects.
- Each press of the  or  button will adjust the light brightness

ADJUSTING THE COLOR TEMPERATURE (THIS FUNCTION ONLY WORKS FOR THE WHITE LIGHT)

- Press the  button to change the color temperature of the light from warm to daylight to cool.
- Each press of the  or  button will adjust the light brightness

NOTE: When you power off the light it will remember your last settings.

English

WARRANTY

Questions? Problems? Picked up the wrong item? Before returning to the Store, please give our customer service team a chance to help. Email us at TechSupport@Mizco.com for a seamless and speedy resolution.

Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey 07016
All rights reserved.
DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc.

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.
We warrant all DigiPower branded products against defects in material and workmanship for two years from the original date of purchase. At our option, we shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase in order to obtain any warranty service. This warranty is void if the product has been handled or used in any manner which is inconsistent with the instructions accompanying the product or the intended use of the product. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty does not extend to equipment used with the product. This warranty is valid only if the product is used on a compatible device as specified on or attached to the product package. To verify compatibility, please check the product package for details or visit: www.DigiPowerSolutions.com.

Repair or replacement, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. We shall not be liable for any incidental or consequential damages. DigiPower hereby expressly disclaims any and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Some states/countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states/countries do not allow limitations on implied warranties, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and country to country.

FCC STATEMENT: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



IC CAN IEC5-003/NMB-003
IC CAN IEC5-005/NMB-005





SHOOTING STAR

10" RGB-FARBEN RINGLEUCHTE



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL10RGB

Deutsche

TECHNISCHE DATEN:

Eingang: USB 5V/2A (10 Watts)
RGB-Farben: 15
Spezialeffekt-Modi: 17
Farbtemperatur-Einstellungen: 3
Farbtemperaturbereich: 2700 - 6000 K
Helligkeitseinstellungen 10
Lumen: 500 - 700 LM
LEDs: 150
Material: Kunststoff, Metall

PACKUNGSIHALT:



Deutsche

INSTALLATION:




1. Telefonhalterung am Ständer für die Telefonhalterung anbringen.
2. Ständer für die Telefonhalterung an der Ringleuchte befestigen.
3. Stativkopf an der Unterseite der Ringleuchte befestigen.
4. Stativ an der Unterseite des Stativkopfs befestigen.

SICHERHEITSHINWEIS:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 9 Jahren geeignet
- Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt und decken Sie die Leuchte nicht ab, wenn sie eingeschaltet und / oder eingesteckt ist
- Produkt nicht in staubiger, schmutziger, feuchter oder nasser Umgebung verwenden!

Deutsche

VERWENDUNG DER LEUCHTE



- Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer geeigneten Stromquelle wie eine Powerbank, einen Computer oder ein Netzteil.
- Bedienen Sie alle Lichtfunktionen über das Inline-Bedienfeld
- Schalten Sie das Licht mit der Taste  ein

FARBLICHT VERWENDEN

- Zum Ändern der Lichtfarbe  Taste drücken. Insgesamt stehen 15 Farben zur Auswahl.
- Mit den Tasten   stellen Sie die Helligkeit ein.

SPEZIALEFFEKTE VERWENDEN

- Mit der Taste  ändern Sie die Licht-Spezialeffekte. Zur Wahl stehen insgesamt 17 Spezialeffekte.
- Mit der Taste  oder  stellen Sie die Helligkeit ein.

EINSTELLEN DER FARBTEMPERATUR (DIESE FUNKTION IST NUR FÜR DAS WEIßLICHT VERFÜGBAR)

- Mit der Taste  ändern Sie die Farbtemperatur des Lichts von warm über Tageslicht bis kalt.
- Mit den Tasten   stellen Sie die Helligkeit ein.

HINWEIS: Wenn Sie die Leuchte ausschalten, speichert sie Ihre letzten Einstellungen.

Deutsche

KONTAKT INFORMATIONEN

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die Consutecc GmbH (info@consutecc.com).
Consutecc GmbH, Kistlerhofstr. 70, 81379 München
Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey 07016
Alle Rechte vorbehalten.
DIGIPOWER ist eine registrierte Marke von Mizco International, Inc.



-  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
 4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Hiermit bestätigt Mizco International, daß das Produkt DP-VRL10RGB den Richtlinien 2011/65/EU und 2014/30/EU entspricht.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zu finden: www.consutecc.com/service





SHOOTING STAR
10" ANNEAUX LUMINEUX
DE COLEUR RGB



QUICK GUIDE

Item No. DP-VRL10RGB

Française

CARACTÉRISTIQUES:

Port d'entrée : USB 5V/2A (10 Watts)
Couleurs RVB : 15
Modes d'effets spéciaux : 17
Réglages de température de couleur : 3
Plage de température de couleur : 2700 à 6000 K
Réglages d'intensité lumineuse : 10
Lumens : 500 à 700 lm
Nombre de DEL : 150
Matériau : plastique, métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1. Anneaux lumineux de couleur RGB 25.4 cm
2. Trépied
3. Tige de porte-téléphone
4. Tête de trépied
5. Porte-téléphone

Française

INSTALLATION:




1. Attachez le porte-téléphone à la tige de porte-téléphone
2. Attachez la tige de porte-téléphone à l'anneau lumineux
3. Attachez la tête de trépied au dessous de l'anneau lumineux
4. Attachez le trépied au dessous de la tête de trépied

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 9 ans
- Ne pas laisser la lampe sans surveillance et ne jamais la couvrir alors qu'elle est allumée ou branchée
- Ne pas utiliser ce produit dans un environnement poussiéreux, sale, humide ou mouillé

Française

UTILISER LA LAMPE



- Branchez le connecteur USB dans une source d'alimentation telle qu'une batterie de charge, un ordinateur ou un transformateur mural.
- Utilisez le boîtier de commande en ligne pour toutes les fonctions d'éclairage.
- Allumez la lampe à l'aide de la touche

UTILISER LES ÉCLAIRAGES COLORÉS

- Appuyez sur la touche pour changer la couleur de la lumière. Il y a 15 couleurs au total.
- Chaque pression sur la touche change le niveau de luminosité.

UTILISER LES EFFETS SPÉCIAUX

- Appuyez sur la touche pour changer les effets spéciaux d'éclairage. Il y a 17 effets spéciaux au total.
- Chaque pression sur la touche change le niveau de luminosité.

RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC LA LUMIÈRE BLANCHE)

- Appuyez sur la touche pour changer la température de couleur de la lumière de chaud à lumière du jour à froid.
- Chaque pression sur la touche change le niveau de luminosité.

REMARQUE : Lorsqu'on éteint la lampe, elle conserve les derniers réglages en mémoire.

Française

LA GARANTÉ

Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre équipe du Service à la clientèle de vous aider.
Email à TechSupport@Mizco.com
Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey 07016
Digipower est une marque commerciale déposée de Mizco International, Inc.
Toutes les marques représentées sont des marques



RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période deux ans à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période deux ans suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez email TechSupport@Mizco.com pour obtenir un numéro d'autorisation. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

Ce symbole signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères (2012/19/UE).

1. les appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à des points de collecte appropriés.
2. là, ils font l'objet d'une collecte professionnelle ou sont préparés en vue de leur réutilisation. Les appareils usagés peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matières premières qu'ils contiennent peut contribuer à la protection de l'environnement.
3. l'effacement des données personnelles sur les équipements usagés mis au rebut relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur final.
4. informations pour les consommateurs en France : Le retour indiqué au point 1 est exigé par la loi. Points de collecte et de retour en France: www.ademe.fr/lademe

Mizco International, Inc déclare par la présente que ce produit est conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est accessible en ligne à l'adresse suivante : www.digipower/compliance

