



SMART WIRELESS CHARGING PAD

SOCLE DE CHARGE SANS FIL INTELLIGENT

BASE DE CARGA INALÁMBRICA
INTELIGENTE



Item No: WPC-501R

USER GUIDE • GUÍA DEL USUARIO • GUIDE D'UTILISATION

English

PACKAGE INCLUDES

1. Qi Wireless Charger* 1pc
2. Mikro USB cable* 1pc
3. User guide* 1pc

SPECIFICATIONS


- Standard version: WPC - 1.2.3;
- Input voltage: DC 5V/2A
- Input Charging Port: Micro USB
- Output power: 5V/1A
5W for Qi enabled devices
- Wireless charging distance: 3mm to 8 mm;
- Conversion efficiency: ≥70%;
- Charging status LED indicator
- Certification: Qi / CE / FCC



FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

PRODUCT INTRODUCTION



Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

SETTING UP THE CHARGER

- Connect the wireless pad to a USB wall charger using the included micro USB cable. For best results use a wall charger rated at 2A/10W or higher.
- The LED will turn red to indicate it is receiving power and the pad is ready.



WIRELESSLY CHARGE A SMARTPHONE

- Place your phone on the center of the pad
- Your phone should indicate it is charging. If it does not, reposition the phone on the pad.
- The LED on the front of the charge pad will turn green and remain on while the phone is charging

Visit

www.digipowersolutions.com/support
support page for more information.

Visita la página de
www.digipowersolutions.com/support
soporte para más información.

Visitez la page support
www.digipowersolutions.com/support
pour plus d'informations.



Questions? Problems? Picked up the wrong item? Before RETURNING to the Store, please give our customer service team a chance to help. Call us toll free at: 1.800.838.3200 for a seamless and speedy resolution.

¿Preguntas? ¿Problemas? ¿Se compró el producto equivocado? Antes de REGRESARLO a la tienda, por favor dele una oportunidad a nuestro personal del servicio al cliente a que le ayuden. Llámenos gratuitamente al: 1.800.838.3200 para una resolución rápida y sin problemas.

Des questions? Des problèmes? Vous avez ramassé le mauvais article? Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre équipe du Service à la clientèle de vous aider. Appelez-nous sans frais au numéro 1.800.838.3200 pour que nous puissions corriger rapidement la situation.

We want you to have the best possible experience when using our products, and we're ready to help you with any questions or problems. Technical support can be reached at 800-838-3200 between the hours of 9AM and 6PM M-F Eastern time.

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.

Mizco's responsibility with regard to this warranty shall be limited solely to the repair or replacement, at its option, of any product that fails during normal consumer use for a period of one year from the date of purchase. This warranty does not extend to damage or failure resulting from misuse, neglect, accident, alteration, abuse, or improper installation or maintenance. This warranty does not extend to equipment used with the product. If at any time during the one year period following your purchase the product fails due to defects in materials or workmanship, please contact Technical Support at 800-838-3200 to obtain an RMA number and return shipping instructions. For fastest service, have a copy of your product receipt available with the model number, date, and location of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that may vary in certain states or provinces.

©2018 Mizco International, Inc.
Avenel, New Jersey
All rights reserved. Todos los derechos reservados.
Tous droits réservés.
www.digipowersolutions.com
tel: 800•838•3200
email: digipowersolutions@mizco.com
DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc.
DIGIPOWER es una marca registrada de Mizco International Inc.
DIGIPOWER est une marque de commerce enregistrée de Mizco International, Inc.

All brands represented herein are registered trademarks of their respective manufacturers.

Todas las marcas representadas aquí son marcas comerciales registradas de sus fabricantes respectivos.

Toutes les marques représentées ici sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION!

Failure to read and follow these safety instructions could result in fire, explosion, electrical shock or other hazard, causing serious and/or fatal injury and/or property damage.

1. Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the product
2. Do not expose the product to rain or water
3. Keep the product away from open flame or sunlight to prevent heat build-up
4. Keep the product away from children. This product is not a toy.
5. Ensure that all persons who use the product read and follow these warnings and instructions.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


1. Chargeur sans fil Qi*
2. 1 Câble micro-USB*
3. 1 Guide d'utilisation*

SPÉCIFICATIONS

- Version standard : WPC - 1.2.3
- Tension d'entrée : 5V c.c. / 2A
- Port de charge d'entrée : Micro-USB
- Puissance de sortie : 5V/1A
- 5W pour les appareils répondant à la norme Qi
- Distance de charge sans fil : 3 mm à 8 mm
- Rendement de conversion : ≤70 %
- Voyant indicateur d'état de charge
- Homologation : Qi / CE / FCC



PRÉSENTATION DU PRODUIT



CONFIGURATION DU CHARGEUR

- Branchez le socle sans fil sur un chargeur mural USB à l'aide du câble micro-USB fourni. Pour des résultats optimaux, utilisez un chargeur mural d'une puissance nominale de 2A/10W ou supérieure.
- Le voyant s'allume en rouge pour indiquer qu'il reçoit du courant et que le socle est prêt.



CHARGEMENT SANS FIL D'UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT

- Placez votre téléphone au centre du socle.
- Votre téléphone devrait indiquer que la charge est en cours. Si ce n'est pas le cas, repositionnez le téléphone sur le socle.
- Le voyant sur le devant du socle de charge passe au vert et reste allumé pendant l'opération de charge.


- Une fois le téléphone complètement chargé, le voyant s'éteint.

Remarque : Si un corps étranger comme un trombone ou une clé de voiture se trouve sur le socle de charge, le voyant vert clignote pour indiquer une erreur. Retirez le corps étranger du socle.



AJUSTEMENT DU SUPPORT EN POSITION À PLAT OU INCLINÉE

1. Tenez la partie inférieure d'une main et celle du haut de l'autre main.
2. Tournez dans l'un ou l'autre sens.



Nous voulons que vous ayez la meilleure expérience possible lorsque vous utilisez nos produits et sommes donc prêts à vous aider, si vous avez des questions ou des problèmes. Vous pouvez communiquer avec notre service d'assistance technique au 800 838-3200 du lundi au vendredi entre 9 h 00 et 18 h 00 HE.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période d'un an à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période d'un an suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez communiquer avec l'assistance technique au 800 838-3200 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article et des instructions sur la façon de nous le renvoyer. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

MISE EN GARDE! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

Le fait de ne pas lire et suivre ces consignes de sécurité pourrait provoquer un incendie, une explosion, un choc électrique ou occasionner tout autre risque, causant ainsi des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages matériels.

1. Évitez de modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter le produit.
2. N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'eau.
3. Gardez-le loin de la lumière du soleil ou de toute flamme nue pour éviter l'accumulation de chaleur.
4. Gardez-le loin de la lumière du soleil ou de toute flamme nue pour éviter l'accumulation de chaleur.
5. Assurez-vous que toute personne qui utilise le produit lit et suit les instructions et mises en garde.

CONTENIDO DEL PAQUETE


1. Cargador inalámbrico Qi* 1 pieza
2. Cable Micro USB* 1 pieza
3. Guía del usuario* 1 pieza

ESPECIFICACIONES

- Versión estándar: WPC - 1.2.3;
- Voltaje de entrada: C.C. 5V / 2A
- Puerto de entrada para cargar: Micro USB
- Corriente de salida: 5V / 1A
- 5 vatios para dispositivos habilitados para Qi
- Rango de distancia para la carga inalámbrica: 3 mm a 8 mm;
- Eficiencia de conversión: ≥ 70%;
- Indicador LED de estado de carga
- Certificación: Qi / CE / FCC



INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



PARA INSTALAR EL CARGADOR

- Conecte la base inalámbrica a un cargador USB de pared usando el cable micro USB incluido. Para mejores resultados use un cargador con una corriente nominal de 2A / 10 vatios o mayor.
- La luz LED se pondrá en rojo para indicar que está recibiendo corriente y que la base está lista.



PARA CARGAR UN TELÉFONO INTELIGENTE DE MANERA INALÁMBRICA

- Coloque el teléfono en el centro de la base.
- Su teléfono debe indicar que se está cargando. Si no se está cargando, coloque el teléfono en otra posición sobre la base.
- La luz LED en la parte frontal de la base de carga cambiará a verde y permanecerá encendida mientras el teléfono se está cargando.
- Cuando el teléfono termina de cargarse la luz


se apagará.

Nota: Si algún objeto extraño (tal como unas llaves de auto o un sujetapapeles) se coloca sobre la base de carga, la luz LED verde empezará a destallar para indicar que hay un estado de error. Retire el objeto extraño de la base.



PARA AJUSTAR LA BASE PARA QUE ESTÉ PLANA O INCLINADA

1. Oprima la parte inferior de la base con una mano y la parte superior con la otra mano.
2. Gire en cualquiera de las dos direcciones.



Nosotros queremos que usted tenga la mejor experiencia posible al usar nuestros productos, y estamos listos para ayudarle con cualquier duda o problema. Nuestro soporte técnico esta disponible en el siguiente numero: 800-838-3200 entre las horas de 9am y 6pm de lunes a viernes, hora del Este de estados unidos.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA DIGIPOWER PRODUCTS, UNA DIVISIÓN DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilidad de Mizco con respecto a esta garantía se limita exclusivamente a la reparación o sustitución, a su elección, de cualquier producto que falle durante el uso normal del consumidor durante un período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía no se extiende a los daños o las fallas que resulten del mal uso, negligencia, accidentes, alteraciones, abuso, o instalación o mantenimiento inadecuado. Esta garantía no se extiende a los equipos u otros productos utilizados con este productor en particular. Si en cualquier momento durante el período de un año después de su compra, el producto falla debido a defectos en los materiales o mano de obra, por favor contacte al Soporte Técnico de Mizco International utilizando el siguiente numero: 800-838-3200, para obtener un número de RMA y las instrucciones tiene que enviar una copia del recibo de su producto esta con el número de modelo, la fecha y lugar de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

¡ADVERTENCIA! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

El no leer y seguir estas instrucciones de seguridad puede provocar un incendio, explosión, choque eléctrico u otro peligro y provocar una lesión seria y/o mortal y/o daños a la propiedad.

1. No modifique, desarme, abra, deje caer, aplaste, perfore o destruya el producto
2. No exponga el producto a la lluvia o al agua
3. Mantenga el producto alejado de flamas directas o de la luz solar para evitar la acumulación de calor
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto es no un juguete.
5. Asegúrese que todas las personas que usan este producto lean y sigan estas advertencias e instrucciones.